



VIDEOTELEFON

NÁVOD K POUŽITÍ



Model: □ 708C

□ 710C

I STRUČNÝ ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek model 708C, 710C.

Sada barevného domácího handsfree videotelefonu umožňuje vizuální kontrolu příchozích návštěv, audiokomunikaci a dálkovou obsluhu otevírání dveří. Sada obsahuje barevnou 7" obrazovku a duální komunikační systém. Je vybaven infračerveným LED osvětlením, které umožňuje noční vidění.


Dá se jednoduše nainstalovat a ovládat a je tak ideálním bezpečnostním prvkem moderní rodiny.

Před uvedením videotelefonu do provozu si pečlivě prostudujte návod k použití a uložte jej pro případnou další potřebu.


II Obsah balení

A Monitor 708C

1. Reproduktor
2. Obrazovka
3. Mikrofon
4. Tlačítko telefonu
5. Tlačítko odblokování
6. Výběr typu zvonění
7. Tlačítko obrazovky
8. Indikátor napájení/telefonu
9. Ovládání jasu
10. Ovládání barvy
11. Ovládání hlasitosti
12. Konektory
13. Otvory k zavěšení




Přední strana




Zadní strana

B Monitor 710C

1. Reproduktor
2. Obrazovka
3. Mikrofon
4. Tlačítko telefonu
5. Tlačítko odblokování
6. Výběr typu zvonění
7. Tlačítko obrazovky
8. Indikátor napájení/telefonu
9. Ovládání jasu
10. Ovládání barvy
11. Ovládání hlasitosti
12. Konektory
 1. Modrá: **AUDIO**
 2. Žlutá: **VIDEO**
 3. Černá: **GND**
 4. Červená: **NAPÁJENÍ**
13. Otvory k zavěšení



5. Dvě venkovní kamery k jednomu vnitřnímu monitoru




Poznámka:


- 1, Pokud je vzdálenost mezi venkovní kamerou a vnitřním monitorem 30-50m, je nutné použít kabel RVV4X0.5mm.
- 2, Pokud je vzdálenost mezi venkovní kamerou a vnitřním monitorem větší než 50m, je nutné použít kabel SYV75-3-48 coaxial video cable.

Změna vzhledu nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.


2. 708C + 02C



3. 708C + 05C






4. Jedna venkovní kamera k více vnitřním monitorům



III Instrukce k použití

Obrazovka

1. Když návštěvník zazvoní na venkovní jednotce, na obrazovce se ukáže příchozí, indikátor bliká. Pokud chcete mluvit s příchozím, zmáčknete tlačítko , indikátor začne blikat pomalu, doba komunikace je 60 sekund. Potom zmáčknete  k otevření dveří. Po dokončení hovoru a odemknutí, se videotelefon vrátí do standby provozu.
2. Pokud nechcete s příchozím hovořit, obraz příchozího se objeví automaticky a návrat do standby provozu nastane za 60 sekund.
3. Po zmáčknutí tlačítka obrazovky  během standby provozu se zobrazí venkovní situace a návrat do standby provozu nastane za 60 sekund.

Nastavení jasu, barvy, hlasitosti a zvonění:

Zmáčknete tlačítko obrazovky  a upravte tlačítka na pravé straně videotelefonu.

Zmáčknete tlačítko výběru typu zvonění a upravte hlasitost zvonění.

Zmáčknete tlačítko výběru typu zvonění ve standby provozu, postupným mačkáním budou znít jednotlivé typy zvonění, komunikačním tlačítkem potvrdíte výběr typu zvonku.

Kamera

1. Když příchozí zmáčkne zvonek na venkovní jednotce, vnitřní jednotka zazvoní .
2. Komunikaci vám umožní mikrofon.
3. Tento model má LED světlo , které vám umožní noční vidění.

IV Instalace

1. Instalace venkovní kamery 708C

- (1) Venkovní kamera by měla být umístěna na chráněném místě před deštěm a silným přímým slunečním působení. Doporučená výška pro umístění kamery je 1,5-1,6m od země, což umožňuje snímat dostatečný rozsah.
- (2) Sejměte zadní montážní díl z venkovní kamery, upevněte ji na zeď dvěma šrouby. Spojte kabeláž venkovní a vnitřní jednotky. Zavěste kameru na zadní montážní díl.

VI Hlavní technické údaje



Vstupní signál: standardní video signál, VS0.7-1.4Vp-p
Vstupní odpor: 75Ω
Obrazová reprodukce: ≥90%
Vlnový rozsah videa: ~5,5MHz
Jas: >250LUX
Barevné rozlišení: 800(šířka) x 480(výška)
Velikost obrazovky: 7.0"
Formát: PAL/NTSC
Časová prodleva pro automatický display: 45 sekund
Světelný zdroj pro noční vidění: LED
Úhel kamery: 78°
Vstupní napětí: AC 110-240V
Spotřeba energie: Standby ≤0,5W; Provoz 13W
Velikost 708C: 232(šířka)x158(výška)x30mm(tloušťka)
Velikost 710C: 262(šířka)x165(výška)x30mm(tloušťka)
Provozní teplota: -10°C~55°C
Váha: 1,6kg (celá sada)

VII Obsah balení

1. Kabel k propojení vnitřní a venkovní jednotky
2. Šrouby a hmoždinky pro venkovní jednotku
3. Návod k použití


VIII Schéma zapojení

1. 708C + 01C



2. Instalace venkovní kamery 710C

- (1) Venkovní kamera by měla být umístěna na chráněném místě před deštěm a silným přímým slunečním působením. Doporučená výška pro umístění kamery je 1,5-1,6m od země, což umožňuje snímat dostatečný rozsah.
- (2) Sejměte zadní montážní díl z venkovní kamery, upevněte ji na zeď dvěma šrouby. Spojte kabeláž venkovní a vnitřní jednotky. Zavěste kameru na zadní montážní díl.



V Upozornění

1. Krycí panel může být odnímán pouze profesionálním technikem. V případě potřeby údržby, volejte naši firmu.
2. Povrch jednotek a obrazovky utírejte jen měkkým a čistým hadříkem bez chemikálií.
3. Nemačkejte několik tlačítek současně.
4. Nemačkejte tlačítko odemykání na více než 5 sekund
5. Vzdálenost umístění venkovní a vnitřní jednotky by neměla být větší než 1m, zabráníme tím rušení video signálu